



## WH173BATFF (系列)

安全注意事项	· · · 項.2
简易故障判断及处理方法	· · · 項.3
安装说明	· · · 項.4
维修步骤	· · · 項.17

### 致施工人员的重要通知

因安装的卫洗丽不同，墙壁开孔位置有所差异。  
关于详情请确认第12页。



执行标准：GB/T 26730-2011

请将说明书保留备用

# 安全注意事项 (为了安全起见, 请务必遵守下列事项)

## ! 重要提示:

1. 隐藏式水箱功能: 蓄水、给排水阀放置、壁挂式便器支架, 使用功能体现在隐藏式水箱工作面板说明书中;
2. 此说明书只提供隐藏式水箱安装相关内容。
3. 安装必须符合当地标准。

请务必在施工之前认真阅读该说明书, 并按照说明书的内容进行正确安装。

请务必遵守安全方面的警告及注意事项。

 <b>警告</b>	表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人员重伤或死亡。	 <b>注意</b>	表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人身伤害或财产损失。
--	-------------------------------	--	---------------------------------

图标举例

	此图表示绝对不能做的「禁止」内容。		此图表示必须「强制」实行的内容。
---	-------------------	---	------------------

## ! 警告

 <b>必须遵守</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 因为本产品是电器产品, 请不要安装在容易被水泼到或是湿度高的地方。在浴室内使用时, 请安装换气扇或换气口使浴室保持良好的空气流通。请务必在离浴缸 0.6m 以外安装本产品。</li> <li>● 请按如下要求设置电源配线用插座。(否则可能会导致火灾或触电。)             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 请在插座的电路上安装漏电开关进行保护。                 <ul style="list-style-type: none"> <li>※若未做上记 a. 项的配线施工时, 请务必委托承包该施工的电工商</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>● 请确实进行接地线的接地处理, 务必接至地上。(若未正确地进行接地工程, 发生故障或漏电时可能会导致触电)             <p>注: 作为接地线请务必使用接地电阻为 100Ω 以下, 直径为 1.5mm 以上的铜线。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※若未进行接地处理时, 请务必委托承包该施工的电工商。</li> </ul> </li> <li>● 务必遵循当地标准并将电源线牢固插入插座。(否则可能会导致火灾或触电。)</li> <li>● 请务必将本产品连接至冷水供给部分。(否则可能会导致烫伤或机器故障)</li> </ul> <p style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">在浴室内使用之场合</p> <p>请确认电源插头已使用硅胶进行了防水处理。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 如未进行防水处理, 可能会导致火灾或触电。</li> <li>※若未进行防水处理时, 请务必委托承包该施工的电工商。</li> <li>● 请勿直接让产品受冲击。否则产品破损而可能会导致受伤、物品损坏或漏水。</li> <li>● 搬运产品本身时, 请务必手持框架。若手持其他部位而搬运的话, 因产品破损而可能会导致受伤或物品损失和漏水。</li> </ul>	 <p>换气扇或换气口</p> <p>0.6m 以上</p> <p>应安装漏电开关或用绝缘变压器。</p>
 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 请勿安装在室外以及有斜坡的壁面或振动激烈的场所。否则会造成安装不稳定而可能脱离掉落, 导致受伤, 甚至于人员死亡。</li> <li>● 往卫洗丽供水时, 请勿使用除自来水或可供饮用的井水(地下水)以外的其他水源。(否则可能会导致皮肤发炎等。)</li> <li>● 请勿使用本地标准以外的其他电源。(否则可能会引导致火灾或触电。)</li> </ul>	 <p>固定板</p> <p>硅胶</p> <p>电源插头</p>

## ! 注意

 <b>必须遵守</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 施工时, 请严格按照施工说明书来正确地进行。(如未正确安装, 可能会导致漏水。)</li> </ul>	 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 请勿在打开止水栓的状态下拆下给水滤网排水栓。(否则, 水会喷出。)</li> <li>● 请勿折弯或压坏给水软管。(否则可能会导致漏水。)</li> </ul>
--	--	--	---

## 清洁、废物处理

1. 请使用清水或稀释的中性清洁剂(如洗洁精等)擦拭和清洁水箱面板, 杜绝用腐蚀性强的清洁剂(如: 去污粉、涂料稀释剂、苯等)或铁丝球进行擦拭, 以免腐蚀并破坏面板的美观。
2. 如果您需要废弃本产品, 请勿将其作为一般生活垃圾处理, 请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

# 简易故障判断及处理方法

## ! 温馨提示:


以下表格的问题点的处理方法中有注明（针对用户）的，用户可以参照自行解决。如果解决不了，严禁未经指定的非专业人士进行自行拆解和维修，需及时联系相应的专业人士解决，避免问题扩大化或产生不必要的麻烦和损失。

常见故障	原因	处理方法
水箱无法进水	1、入户总进水总阀未开启或停水。	1、打开进水总阀或联系物业解决（针对用户）
	2、水箱进水角阀未打开。	2、打开水箱进水角阀（针对专业人员）
	3、进水阀浮筒有异物卡住或进水阀传动构件使得浮筒无法正常下落。	3、检查进水阀并排除异物（针对专业人员）。
	4、排除以上原因，依然无法进水。	4、更换进水阀（针对专业人员）。
水箱有水不断流到马桶里	1、水箱出水口、排水阀底座周围有异物（砌墙时不小心掉进去的砂浆、小石块等），造成排水阀无法很好的密闭。	1、清理水箱内部的异物（针对专业人员）。
	2、面板调节螺杆外露部分偏长，面板装完后造成排水阀止水胶垫固定在某一位置上，无法密闭。	2、调整面板调节螺杆的位置（针对专业人员）。
	3、在水箱里面的面板调节螺杆偏长，顶到水箱内部的编织软管或其水箱箱体上，有时会无法回位。	3、剪短调节螺杆（针对专业人员）。

# 安装说明

## ! 重要提示:


1. 安装前请仔细阅读说明书, 本公司不承担因安装人员未按说明书要求施工所造成的损失. 产品中包含润滑剂, 安装便器时选用.
2. 在支架安装前, 应先确认安装位置, 并根据室内装修的总体策划确定装修完成后的地面FFL, 在安装墙上划出FFL线, 并始终以此作为高度0的基准线.  
(见图1)



- 注:
1. 请在贴瓷砖前安装本产品; 所有的尺寸单位为毫米.
  2. 图示零件若与实物不符, 请以实物为准.
  3. 应根据当地的规定而进行电源的配线处理.
  4. 电源箱为现场自行准备.

! FFL 0 = (完成地面)










## 配件一览表:



※1 不包含在产品里。请自行准备。


# 包装确认

仔细检查，确保包装中的配件齐全：

<p>墙内水箱（支架）</p> 	<p>包装1中的配件</p>  <p>排水管挡泥堵头</p>  <p>进水管挡泥堵头</p>	 <p>安装说明书</p>
	 <p>预留推板</p>	 <p>定位片</p>
<p>包装2中的配件</p>  <p>排水管</p>  <p>上支架</p>  <p>螺钉(8)</p>  <p>螺纹柱(2)</p>  <p>下支架</p>  <p>膨胀塞(8)</p>  <p>扎带</p>		<p>包装3中的配件</p>  <p>法兰管</p>  <p>进水管</p>  <p>密封套</p>  <p>螺母(2)</p>  <p>垫片(2)</p>  <p>柱头螺栓法兰(2)</p>  <p>盖子(2)</p>  <p>润滑海绵</p>
<p>包装1中的配件</p>  <p>进水角阀</p>		

# 安装前的注意事项

基本尺寸及供水管道铺设:



X	W	Y	摆动45度*
235~	105~	130	○
	125~	110	○
	150~	85	-
	170~	65	-

\* 参见第7页“安装方法”

※1 不包含在产品里。请自行准备。

# 安装方法

符号和意思:

 : 需要目视确认。

 : 做标记 : 标识位置。


 : 水平确认 : 需要水平确认。

 : 封胶带 : 请卷起封胶带。

 : 垂直确认 : 需要垂直确认。

# 安装方法

## 1 安装排水管:




## 2 安装、调整固定支架的地脚板:




水平确认




垂直确认




B 调整固定支架的地脚板。



×4




### 3 安装上支架:






### 4 固定供电电缆（绝缘锁）：

如下图所示拉出供电电缆的波纹管。

波纹管固定后，确保露出墙壁10mm。




## 5 在地脚板上标记: (Ø10X深60)




×4


## 6 膨胀螺栓的使用方法:



深60mm



- 步骤说明:
1. 钻孔Ø10X深60;
  2. 装入膨胀螺栓;



长圆孔处必须安装膨胀螺栓。

2个圆孔仅需一处安装膨胀螺栓。

×4



## 7 调节支架的水平 and 垂直, 并锁紧螺栓:



水平确认



垂直确认




A


B

# 8 安装角阀：



## 8.1




## 8.4




## 8.2





## 8.3



## 8.5



# 9 卫洗丽供水管安装：




在安装止水栓前，为了避免异物进入供水管，请用封闭盖封住供水管端口。


- ※1 不包含在产品里。请自行准备。  
为了确保机架正常安装，请在隐蔽水箱机架到达现场确认供水管位置后，进行供水管安装。  
供水管安装时，应避免与隐蔽水箱机架发生干涉。

# 10


## 预留推板安装:



注:  
! 对于长螺杆的固定支撑上提供二组不同距离螺栓孔, 装配时, 请根据便器的尺寸进行选择安装.



! 重要提示: 在支架安装后砌墙前, 务必通水并放置12小时以上, 检查是否有渗漏现象。



完成示意图



※1 不包含在产品里。请自行准备。

# 11



完成墙面开孔：



因安装的卫洗丽不同，墙壁开孔位置有所差异。



如果是配有插座插头的卫洗丽，  
请前往第14页。




如果是配有上述插头的卫洗丽，  
请前往第15页。

# 11


## 11.1 完成墙面开孔

确认在墙体(水泥板或胶合板)安装坐便器的孔位置。




## 11.2

将型纸上的坐便器安装孔与将要安装坐便器的墙壁上的孔对齐。按照所有区域的位置在安装墙面做标记后,拆下型纸。



## 11.3

切掉做标记的所有区域。






# 11

装修墙厚度范围20~60mm  
(从固定支架外面算起,到贴砖后完成面)



注:  
! 装修墙严禁使用轻质、易变形、不承重材料,如:泡沫、石膏等.




※1 不包含在产品里。请自行准备。




请前往第16页。

# 11

装修墙厚度范围20~60mm  
(从固定支架外面算起,到贴砖后完成面)



注:  
! 装修墙严禁使用轻质、易变形、不承重材料,如: 泡沫、石膏等。



在墙壁上涂覆砂浆或类似材料时,请务必覆盖电缆以避免将其固定。

※1 不包含在产品里。请自行准备。


# 12

## 安装坐便器:


做标记



### 12.1




### 12.2




将直管分别插入冲水管和排水管到  
位,并画线标识.

### 12.3




分别在两根直管橡胶垫上抹上润滑  
油,再插入便器.

### 12.4




如图画线标识.

### 12.5




冲水直管所画线标识之间L1;  
排水直管所画线标识之间L2.  
如图切割直管.

### 12.6



将锯短的两管管口端面打磨倒  
角(如图),并去除毛边.


### 12.7




取出带有硅油海绵在直管与弯管的结合处  
抹上硅油.

### 12.8

便器类型



请进入步骤9.



请按照便器附带的施工说明书  
进行安装.

### 12.9

配件用于壁挂便器安装,使用方法  
请参见壁挂便器安装说明书.

螺母(2)

垫片(2)


柱头螺栓法兰(2)

盖子(2)


# 维修步骤

## 冲水阀的维护及更换、自动冲洗单元的更换


1. 拆下并拉出防溅罩。




2. 关闭水箱中的进水角阀，然后按下驱动件上的按钮进行冲水。




3. 拆下自动冲洗单元的中继线束。  
※请注意拆下的电线不要沾水。




4. 拆下自动冲洗电缆。



5. 按住拉手拆下驱动件。




6. 从排水阀上拆下金属线，从固定支架上拆下金属线软管。




## 维修步骤


7. 将冲水阀的两根拉杆倾斜至右侧。




8. 拉紧图中所示拉手拆下压紧支架。




9. 一边抬起自动冲洗单元的卡扣，一边向右滑动。



10. 拉起冲水阀，旋转拉杆。



11. 拉出时旋转整个装置。




12. 冲水阀另一端的橡胶件可以拆下进行清洁或更换。

13. 按照与上述相反的步骤操作，便能将零件安装回水箱。


# 维修步骤

## 清洁进水阀过滤网


1. 拆下并拉出防溅罩。




2. 关闭水箱中的进水角阀，然后按下驱动件上的按钮进行冲水。




3. 拆下自动冲洗电缆。




4. 按住拉手拆下驱动件。



5. 关闭进水角阀，取下给水软管。




6. 将冲水阀的两根拉杆倾斜至右侧。




# 维修步骤


7. 拉紧图中所示拉手拆下压紧支架。



8. 按住进水阀上的①按钮的同时，②取出进水阀。



- 9.



如图所示拆解进水阀，用水清洗过滤器或用刷子清除污物。

10. 按照与上述相反的步骤操作，便能将零件安装回水箱。

东陶（中国）有限公司  
售后服务全国免费电话：800-820-9787  
手机用户：400-820-9787



生产工厂：厦门和利多卫浴科技有限公司  
地址：厦门海沧区霞飞东路2号



### 合格证

本品经检查判定合格  
产品名称：见包装箱上的标签  
产品型号：见包装箱上的标签  
检验日期：见包装箱上的标签  
检验员：QC002  
生产工厂：  
厦门和利多卫浴科技有限公司  
厂址：  
厦门海沧区霞飞东路2号





# TOTO

## 保证书

本保证书是对所记载的内容进行免费修理的保证。在保修期内，如发生故障，请出示本保证书以要求维修。

客户	姓名	邮编	电话
	地址		
型号			
购买的专卖店名			
安装日期	年 月 日		
保证期限	自安装起一年内		

### ★致客户：

· 当您拿到此保证书时，请如实填写安装日期，购买的专卖店名称。因为保证书不再另行发放，请妥善保管，切勿丢失。

### · 免费保修规定：

- (1) 按照使用说明书，标签等注意事项，在正常使用时发生故障的情况下，且还在质保期内的，提供免费修理。
- (2) 在质保期内发生故障需要进行维修时，请向专卖店或相关单位出示本保证书。
- (3) 因为是馈赠品而无法在本保证书上记载专卖店名的，而要求修理时，请跟本公司相关单位联系。

### · 即使在质保期内，下列情况也需要有偿修理：

- (1) 因使用不当，误操作引起的不良情况及不正当的修理、改造而造成的故障和损伤。
- (2) 在安装完毕后又再次移动而引起的故障和损伤。
- (3) 由火灾、地震、水灾、雷击、冰冻等其他自然灾害、公害以及气体灾害（硫酸气体）、盐酸、异常电压引起的故障和损伤。
- (4) 一般场所以外（如业务上的需要长时间的使用，或装设在车辆船舶上）使用所导致的故障和损伤。
- (5) 因淤积的沙土、污物而产生的使用不良以及包装等易耗品的损伤。
- (6) 其他施工的失误所造成的损伤。
- (7) 无本保证书的情况下。
- (8) 保证书上没有记录客户名称、专卖店名、安装日期、或者是对已经记入的有改动的。

· 本保证书只在中国境内有效。（台湾、香港、澳门地区除外）

· 保证书不再发行，请妥善保管，切勿遗失。

\* 本保证书是对本书中已明记的时间、条件下进行免费修理的保证。因此，此保证书并不对客户于法律上的权力有所限制。对质保期过后的修理等问题不明的，请咨询东陶（中国）有限公司。

东陶（中国）有限公司 官网：<http://www.toto.com.cn>

售后服务全国电话：8008209787 手机用户请拨打：4008209787



扫描二维码  
服务预约、方便快捷