

TOTO


HP101TM排水连接件（CS911系列）

扫描二维码，可观看参考例为HP101TM的可变排水连接件施工动画。
本产品的施工请详见本说明书。

为了能充分发挥产品功能，请按本施工说明书内容正确安装。
安装后，请向客户详细说明使用方法。关于便器部位，请按照便器部位附带的安装说明书进行安装。


请务必使用PVC粘着剂组装产品，
否则会因漏水而造成财物损失。

包装内部件



※由于型号不同，图和实物的形状会略有差异。


安装前的注意事项



排水连接件安装



当305mm<坑距≤435mm时

请务必使用型纸测量横引管所需长度。








①将型纸上安装说明内容沿虚线裁下。
②从型纸上读取标注的离后墙距离值。

③使用卷尺量取上一步中读取的离后墙距离值，并进行标记。



⑥标记固定金具安装孔位置。



所需工具及材料

- 卷尺
- 水平尺
- 切割工具
- 锉刀
- 电钻
- 锤子
- 十字螺丝刀
- 密封圈（客户自行购买）
- PVC专用粘着剂（客户自行购买）